

Manual de
**CUIDADO &
MANTENIMIENTO**

SCMLATAM.v231023



INTRODUCCIÓN

Gracias por elegir SYNLawn®. A pesar de que su césped SYNLawn® no requiere del mantenimiento tradicional del césped natural, existen procedimientos de mantenimiento que pueden ayudar a proteger su inversión y extender la vida útil de su césped.

Los siguientes lineamientos son importantes para ayudar a preservar su césped.

- **Mantenerlo limpio**
- **Cepillarlo periódicamente**
- **No maltratarlo**
- **Reportar de inmediato cualquier problema a su distribuidor SYNLawn®**

REQUERIMIENTOS INICIALES

Los productos/sistemas SYNLawn® requieren de un periodo mínimo de (2) semanas de instauración. Este periodo de tiempo puede variar dependiendo de las condiciones de su localidad, uso y especificaciones de su producto/sistema. Durante este tiempo, puede que sea necesario realizar pequeños ajustes al producto e instalación.

Del mismo modo, deberá revisar la Garantía que se le proporcionó para conocer las especificaciones en torno a las prohibiciones y limitaciones de la misma.

LIMPIEZA Y ELIMINACIÓN DE MANCHAS

I. Mantenga su césped limpio

A. Polvo, polen y contaminantes del aire

La lluvia es el mejor limpiador. En zonas donde la lluvia es escasa, la afluencia ocasional de agua resulta beneficiosa para limpiar el césped. Para áreas ligeramente sucias, es necesario utilizar un trapeador con una solución de cinco (5) por ciento de detergente doméstico de baja espuma diluido en agua, seguido de un enjuague completo. Para las áreas muy sucias, repita el procedimiento anterior, continúe limpiando con el trapeador ahora con una solución de tres (3) por ciento de amoníaco doméstico diluido en agua, seguido de un enjuague completo.

B. Manchas y otros imperfectos

La primera regla es la rapidez. Siempre es más fácil limpiar un derrame fresco que uno que se ha secado y endurecido. Retire cualquier residuo sólido o pastoso con una espátula o con un cuchillo de mesa. Seque el exceso de líquido con un papel, toalla, un trapo limpio, u otro material absorbente seco, como arena para gato. Los absorbentes secos se pueden barrer o aspirar posteriormente.

Las fibras sintéticas tienen buena resistencia a las manchas. Sin embargo, es importante entender que solo son una parte de un sofisticado sistema, el cual está conformado por varios componentes y diseñado para un rendimiento general. Por lo tanto, los agentes de limpieza se agrupan en dos grupos, el primero puede usarse en cantidades abundantes directamente sobre la superficie del césped, y el segundo debe aplicarse frotando un trapo empapado en la solución para minimizar la penetración de posibles agentes dañinos por debajo de la superficie del césped. En el primer grupo de limpiadores que generalmente se pueden aplicar sin ninguna precaución en particular, se encuentran los siguientes:



- Una solución tibia y suave de detergente doméstico granular o cualquier detergente de baja espuma para telas finas. Use aproximadamente una cucharadita para medio litro de agua. Esto se encargará de la mayoría de las manchas a base de agua, incluyendo:

Café	Kétchup	Chocolate	Sangre
Té	Mantequilla	Helado	Orina
Jugo de frutas	Alcohol	Mostaza	Colorante
Jugo de vegetales	Refresco	Pegamento	
Leche	Agua con colorante	Pintura de látex	

- Deberá utilizar una solución con tres (3) por ciento de amoníaco doméstico en agua en lugar de detergente doméstico para las manchas más difíciles.
- No utilice limpiadores que contengan blanqueadores con cloro, limpiadores cáusticos (ph por encima de 9) o limpiadores muy ácidos (ph por debajo de 5).
- Enjuague el área con agua limpia y fría para eliminar cualquier rastro de jabón o amoníaco. Seque el exceso de líquido.

El segundo grupo de limpiadores que deberán ser aplicados con moderación y con cuidado para evitar la penetración de los agentes de limpieza por debajo del césped, son los siguientes:

Solventes minerales o un quitamanchas de grasa como el percloroetileno (solución de limpieza en seco) que se encuentra en la mayoría de las tiendas de conveniencia y supermercados. En términos generales, los limpiadores de esta categoría deberán de eliminar la mayoría de las manchas a base de aceite, incluidas:

Asfalto y alquitrán	Aceite bronceador	Esmalte de uñas
Aceite de cocina	Goma de mascar	Lápiz de color
Cera para pisos	Grasa para zapatos	
Aceite de motor/grasa	Labial	
Tinta de bolígrafo	Parafina	



¡Precaución!

Los solventes minerales y otros solventes a base de petróleo son flamables. No fume o permita llamas cerca de donde se utilizan. Asegúrese de que el área esté bien ventilada donde se utilizan limpiadores solventes.



C. Desecho Animal

Todos los productos de SYNLawn® son aptos para mascotas, pero para un óptimo control de olores se debe instalar el sistema adecuado, que se compone de los modelos adicionados con Sanitized® (antimicrobianos), una base granular adecuada, AirDrain® como medio filtrante y de evaporación y Envirofill® en la cantidad especificada. Adicional a esto es necesaria la limpieza rutinaria de la superficie en relación al uso y número de mascotas. Para una limpieza eficiente se recomienda el uso de **ácido peracético a 250 ppm** (Mr. Pasto) o **neutralizadores enzimáticos**. Una mezcla de vinagre blanco destilado en igual cantidad de agua también puede ser útil.

D. Depósitos minerales

Aplique una mezcla de vinagre blanco destilado en una cantidad igual de agua al césped y cepille ligeramente. Enjuague bien con agua después de la aplicación.

E. Goma de mascar o savia de árbol

Además del líquido de limpieza en seco, la goma de mascar y la savia de los árboles se pueden eliminar mediante congelación. Los paquetes de refrigerante en aerosol se encuentran disponibles con la mayoría de los proveedores de limpieza de alfombras para este propósito, o se puede utilizar hielo seco. Después de congelar, raspe con un cuchillo.

F. Moho o manchas de hongos

Una solución al uno (1) por ciento de peróxido de hidrógeno en agua se puede aplicar con una esponja en el área afectada. Enjuague bien con agua limpia después de la aplicación.

G. Pinturas de aceite y manchas más difíciles

Consulte a su distribuidor de SYNLawn®, ya que es posible que necesite un limpiador de alfombras comercial.

¡Precaución! No utilice agua de alta presión con una fuerza de chorro superior a 300 psi, esto puede dañar gravemente el césped y desplazar cualquier material de relleno.

CEPILLADO

II. Cepillado periódico

La frecuencia de cepillado sugerida está directamente relacionada con la afluencia de pisadas que tiene el área de su césped. El enredamiento de las fibras puede ocurrir en áreas de alta afluencia peatonal, especialmente si las fibras se han ensuciado con tierra y otros contaminantes transportados por el aire.

Realizar un "cepillado cruzado" periódico con un rastrillo o escoba de cerda sintética puede ayudar a restaurar la apariencia estética del césped. El "cepillado cruzado" se refiere a toda la actividad de cepillado que se lleva a cabo en contra de la fibra del césped. Al rozar el césped, las fibras se "esponjan".

Las áreas de alto tráfico pueden incluir, pero no se limitan a:

- Instalaciones comerciales Múltiples perros
- Intensa actividad de juego por los niños
- Trayectorias que suelen ser más recorridas en el patio



Tome en cuenta que entre más tráfico más frecuente será el cepillado
Puede llamar también a su asesor comercial y programar un servicio de mantenimiento.

¡Precaución! Nunca utilices un cepillo con cerdas metálicas o de alambre, ya que dañaran las fibras del césped.

PROTEJA SU CÉSPED

A pesar de que su césped marca SYNLawn® está elaborado con fibras fuertes y duraderas, se deben de tomar algunas precauciones para prevenir el daño.

- **Asegúrese que su césped SYNLawn® no esté expuesto al reflejo del sol por medio de ventanas, metales u otros artículos ya que esto puede causar encogimiento y/o fusión de fibras.**
- **Evite dejar cualquier material absorbente de calor sobre el césped durante el día. Por ejemplo: las láminas de plástico claras u oscuras, artículos de metal, mangueras de jardín, flotadores de piscina o los juguetes pueden absorber calor a un ritmo mayor que el césped. Esto puede provocar un encogimiento, así como una elevación en la temperatura de estabilización de su césped.**
- Los cigarrillos encendidos o brasas de carbón no pueden encender el césped, pero pueden dañarlo al fusionar las puntas de las fibras. Los cigarrillos, los fuegos artificiales y las llamas abiertas deben mantenerse alejados del césped.
- Los muebles y equipos con bordes afilados o dentados no deben colocarse sobre el césped, ya que esto puede perforarlo o rasgarlo.
- Tape o retire los rociadores cercanos. El agua de los sistemas de rociadores puede dejar depósitos minerales en el césped que pueden causar adición de sales.
- **Asegúrese de que se mantengan los niveles de "Infill" recomendados.**

REPORTE CUALQUIER ASUNTO/PROBLEMA

El mínimo problema puede convertirse en un gran problema si no se atiende rápidamente. Cualquier problema debe informarse de inmediato a su distribuidor SYNLawn® local.

CONCLUSIÓN

El programa de cuidado y mantenimiento adecuado puede mejorar el envejecimiento, la utilidad y la estética de su césped marca SYNLawn®. Este manual intenta encontrar y responder a las preguntas más frecuentes sobre su SYNLawn®. Sin embargo, siempre hay preguntas o necesidades imprevistas, ¡así que no dude en llamarnos!

SYNLawn® no representa ninguna garantía expresa o implícita, respecto a la información presentada en este documento.